

Absturz

Rubrik: Betriebssysteme

Ein Absturz liegt vor, wenn der PC weder auf Tastatureingaben noch auf Mausbewegungen über längere Zeit reagiert. Dies liegt meistens an einem Software oder Hardwareproblem.

Meistens genügt ein Neustart des Systems, diesen können Sie in einem solchen Fall wie folgt ausführen. Den Einschaltknopf des PC's länger als 5 Sekunden gedrückt halten bis der PC sich abschaltet, danach wieder einschalten.